

①フリルを交換する場合は、前枠の側面にあるキャップをはずしてください

②キャップをはずすと、穴（溝）の中にプラグが入っている場合があります。その場合は、プラグも両方はずしておいてください。

③プラグもない状態であれば、フリルを引っ張ると簡単に抜けてきます

④フリルの中にチューブが通っているはずですので、チューブも再利用しますので抜いておいてください

⑤新しいフリルの袋状になった部分にはずしたチューブを先にいれておいてください

⑥チューブを入れたら、フリルを端部から差し込んでいき、最後にプラグを入れ、キャップを締めて完成です

