

【組立説明書】かんたんネット・ゲージセット(5面体Sサイズ)



- この度はビニプロ製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
- 製品を組み立てる前にこの組立説明書をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
- 組立・取付作業は安全に留意し、2名以上で行ってください。
- 組立説明書は3m×3m×3mサイズの図になります。実際の商品のサイズとは異なる場合があります。
- 強風時、積雪時はネットをフレームからはずし、降ろしてください。

部材

●パイプ



	パイプ長 (mm)	本数	備考
横幅 (W) 方向用パイプ	横幅 (W)-104mm	4 本	上部フレーム、下部フレーム
奥行 (L) 方向用パイプ	奥行 (L)-104mm	4 本	上部フレーム、下部フレーム
高さ (H) 方向用パイプ	高さ (H)	4 本	柱フレーム
補強用パイプ	1,000mm	8 本	補強パイプ

●ジョイント 3種類

①NSJ-2 8個



②NSJ-7 16個



●ゲージ用ネット



●キャップ 8個



※納品時はこのように束ねられています。

道具

●ハサミ



●ライター



●メジャー



●脚立 (6尺以上)




●六角レンチ (5mm)



※ご注文サイズに合わせて
ご用意ください。

※セットに付属しています。

全体図




組み立て手順

フレームの組立

1 下部フレームを組み立てる


横幅方向用パイプ2本と奥行方向用パイプ2本を使って下部フレームを図のように配置し、①のジョイントで仮止めする。
※ボルトを締める際は付属の六角レンチを使用してください。



2 柱フレームを取り付ける

高さ方向用パイプ4本の両端にキャップを取り付け、柱フレームとする。

1で組み立てたフレームの各ジョイント部分に柱フレームを差し込み、ボルトを締めて固定する。





組み立て手順

3 上部フレームを取り付ける

各柱の上部に①のジョイントを仮止めし、横幅方向用パイプ2本と奥行方向用パイプ2本（上部フレーム）を差し込み、上部フレームが落ちない程度に再度仮止めする。

上部フレームの仮止めがすべて完了したら、各ジョイントを本締めする。



各ジョイントを本締めする

4 補強パイプを取り付ける


補強パイプの両端に②ジョイントのB部分を取り付け、A部分で上部フレームに仮止めする。

補強パイプのもう一方の端を、②ジョイントA部分で柱フレームにも仮止めする。


補強パイプが45度になるように位置を調整し、ジョイントを本締めして固定する。

※補強パイプは8箇所に取り付ける（フレーム完成図参照）

※1つの柱パイプに2本の補強パイプを取り付ける際は、右下図のように上下にずらして取り付けてください。



フレーム完成



組み立て手順

ネットの取付

1 ネットのクセをとる


ネットの鈍角と鈍角（対角線上）を外側に引っ張り、クセをとる。



2 ネットを被せる

商品に取り付けられた手棒ロープを目印に、フレームの外側にネットを被せる。


※ネットを被せる際にはネットの入口の位置にご注意ください。



3 手棒ロープで固定する

ゲージ用ネットを手棒ロープでフレームの角（8ヶ所）に固定する。

※1つの角に対し2辺を固定するとネットがズレません。



4 設置場所・環境によっては、安全のためロープ、ウェイト、ペグなど（オプション）を用いて固定してください。

ビニプロ.com

産業繊維・資材のオーダー製作

TEL : 0120-441-723 FAX : 052-766-6960

MAIL : info@vinypro.com

<https://vinypro.com/>

運営会社 株式会社チームライク カスタマーセンター